



Die PC-Tastatur für die Medizintechnik



CleanBoard

- ⊙ PC-Tastatur mit Mousepad und Zahlenblock
- ⊙ Mousepad ab- und zuschaltbar
- ⊙ Geschlossene Folienoberfläche/IP65
- ⊙ Desinfektionsintervallüberwachung per LED-Anzeige
- ⊙ Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse
- ⊙ Akustische Rückmeldung über Lautsprecher – Lautstärke regelbar



CleanBoard

Die PC-Tastatur für die Medizintechnik



CleanBoard

Die PC-Tastatur für die Medizintechnik

Besondere Anforderungen erfordern besondere Lösungen. Das **CleanBoard von Hoffmann+Krippner** eignet sich ideal für den Einsatz in der Medizintechnik.

Die **keywi** PC-Tastatur ist nach IP65 spritzwassergeschützt und dadurch einfach und schnell zu reinigen.

Das superflache Designgehäuse widersteht nicht nur den gängigen Desinfektionsmitteln, sondern ist auch besonders formschön.

Dies macht die **keywi** PC-Tastatur auch für medizinische Arbeitsplätze interessant, an denen viele Daten eingetippt werden müssen.

- ⊙ Einfach und schnell zu reinigen
- ⊙ Keine Chance für Viren und Bakterien
- ⊙ Plug & Play – ohne Installation

Lieferbare Ausführungen

- Folgende Ländervarianten sind verfügbar:
D / CH / USA / GB
- Weitere Ländervarianten erhalten Sie auf Anfrage!

NEU

Ihr persönliches CleanBoard
Gerne liefern wir Ihnen das Cleanboard auch mit Ihrem persönlichen Firmenlogo! Fragen Sie einfach unser Verkaufsteam nach einem individuellen Angebot!

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- ⊙ PC-Tastatur mit Mousepad und Zahlenblock
- ⊙ Mousepad ab- und zuschaltbar
- ⊙ USB-Anschluss / Kabellänge: 160 cm
- ⊙ Maße: L 410 x B 215 x H 25 mm
- ⊙ Geschlossene Folienoberfläche / IP65
- ⊙ Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse
- ⊙ Akustische Rückmeldung über Lautsprecher – Lautstärke regelbar
- ⊙ Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- ⊙ Desinfektionsintervallüberwachung per LED-Anzeige
- ⊙ Tastenstopp-Funktion bei Wischdesinfektion
- ⊙ Angenehmes Schreibgefühl / 10-Finger-kompatibel
- ⊙ Lagertemperatur: - 20° C bis + 60° C
- ⊙ Betriebstemperatur: 0° C bis + 50° C

REINIGUNGS- UND DESINFIZIERUNGSHINWEISE

1. Grundsätzlich kann jedes handelsübliche Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel verwendet werden. Selbst „gemixte“ Mittel nur nach Rücksprache mit dem Hersteller.
2. Ein Eintauchen in Desinfektions- oder Reinigungsmittel ist nicht zulässig. Eintauchen in andere Flüssigkeiten ist ebenfalls nicht zulässig.
3. Bitte die gesetzlichen Vorschriften und Hinweise beachten.
4. Bitte die Handhabungshinweise der Desinfektions- und Reinigungsmittelhersteller beachten.

Die Liste der getesteten Desinfektionsmittel und Hinweise zur Reinigung und Desinfektion können Sie unter www.cleanboard.de abrufen.

Die Empfehlungen und Hinweise zur Reinigung unserer Produkte beruhen auf internen und externen Untersuchungen.



- Hoffmann + Krippner GmbH
Siemensstraße 1
74722 Buchen
Deutschland
Tel. +49 (0) 6281 52 00 0
Fax +49 (0) 6281 52 00 90

www.cleanboard.de